



Bedienungsanleitung PDF

Lesen Sie die Empfehlungen in der Anleitung, dem technischen Handbuch oder der Installationsanleitung für AEG-ELECTROLUX BE3003001M. Hier finden Sie die Antworten auf alle Ihre Fragen über die AEG-ELECTROLUX BE3003001M in der Bedienungsanleitung (Informationen, Spezifikationen, Sicherheitshinweise, Größe, Zubehör, etc.). Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bedienungsanleitung AEG-ELECTROLUX BE3003001M
Gebrauchsanweisung AEG-ELECTROLUX BE3003001M
Gebrauchsanleitung AEG-ELECTROLUX BE3003001M
Betriebsanleitung AEG-ELECTROLUX BE3003001M
Benutzerhandbuch AEG-ELECTROLUX BE3003001M

BE3003001

DE BACKOFEN

BENUTZERINFORMATION



[Ihr Benutzerhandbuch](#)
[AEG-ELECTROLUX BE3003001M](#)

Handbuch Zusammenfassung:

Die Trennvorrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein. · Geeignete Trenneinrichtungen sind erforderlich: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und Schütze. · Die Einbaumöbel bzw. die Einbaunischie, in die das Gerät eingebaut werden soll, müssen geeignete Abmessungen aufweisen. · Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter und an angrenzenden sicheren Konstruktionen montiert ist. · Die Mindestabstände zu anderen Geräten sind einzuhalten. · Das Gerät kann nicht auf einem Sockel aufgestellt werden. · Einbaubacköfen und Einbaukochfelder sind mit einem speziellen Anschlusssystem ausgestattet. Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nur zusammen mit Geräten desselben Herstellers. Elektrischer Anschluss · Das Gerät muss geerdet sein. · Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer Haushaltsstromversorgung entsprechen. · Informationen zur Spannungsversorgung finden Sie auf dem Typenschild. · Schließen Sie das Gerät nur an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an. · Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, Steckverbinder oder Verlängerungskabel. Es besteht Brandgefahr.

· Ersetzen oder wechseln Sie nicht selbst das Netzkabel. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst. · Achten Sie darauf, den Netzstecker (sofern zutreffend) und das Netzkabel hinter dem Gerät nicht zu quetschen oder zu beschädigen. · Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten. Ziehen Sie immer direkt am Netzstecker (sofern zutreffend).

Gebrauch · Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Benutzen Sie es nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke. · Das Gerät ist ausschließlich für die haushaltsübliche Zubereitung von Speisen bestimmt. So werden Verletzungen von Personen oder Schäden am Eigentum vermieden. · Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche. · Beim Betrieb wird der Innenraum des Geräts und das Zubehör heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr. Verwenden Sie zum Anfassen des Zubehörs und der Töpfe wärmeisolierende Handschuhe. · Entfernen oder setzen Sie das Zubehör vorsichtig ein, um die Emailbeschichtung nicht zu beschädigen. 6 Sicherheitshinweise · Stehen Sie in sicherer Entfernung zum Gerät, wenn Sie die Backofentür während des Betriebs öffnen.

Es kann heißer Dampf austreten. Es besteht Verbrennungsgefahr. · Um eine Beschädigung oder die Verfärbung der Emailbeschichtung zu vermeiden: Stellen Sie keine Gegenstände direkt auf den Backofenboden und bedecken Sie diesen nicht mit Alu-Folie. Stellen Sie kein heißes Wasser direkt in das Gerät. Lassen Sie nach dem Abschalten des Geräts keine feuchten Gefäße oder Speisen im Backofeninnenraum stehen. · Verfärbungen der Emailbeschichtung haben keine Auswirkung auf die Leistung des Geräts und stellen keinen Mangel im Sinne des Gewährleistungsrechtes dar. · Üben Sie keinen Druck auf die geöffnete Gerätetür aus. · Auch beim Grillen die Backofentür stets geschlossen halten. Reinigung und Pflege · Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. · Vergewissern Sie sich vor Wartungsarbeiten, dass das Gerät abgekühlt ist.

Es besteht Verbrennungsgefahr. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass die Glasscheiben brechen. · Halten Sie das Gerät jederzeit sauber. Ablagerungen von Fett oder Lebensmittelresten können einen Brand auslösen. · Eine regelmäßige Reinigung verhindert den vorzeitigen Verschleiß des Oberflächenmaterials. · Verwenden Sie für sehr feuchte Kuchen ein tiefes Backblech, um bleibende Fruchtsaftflecken zu vermeiden. · Reinigen Sie das Gerät nur mit Wasser und einer Seifenlösung. Dies dient Ihrer persönlichen Sicherheit und der Sicherheit Ihres Eigentums. Verwenden Sie keine entflammenden Produkte oder Produkte, die Korrosion verursachen. · Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger, scharfen Gegenständen, Scheuermitteln, Scheuerschwämmen aus Stahlwolle und Fleckenentfernern.



[Ihr Benutzerhandbuch](#)

[AEG-ELECTROLUX BE3003001M](#)